
空調機・チャンバ組込用

# 間接蒸気式加湿器

# WM-SHEタイプ(純水仕様)

このたびはウエットマスター間接蒸気式加湿器を ご採用いただき、まことにありがとうございます



### 对象型番

- ♦ WM-SHE20D
- ♦ WM-SHE35D
- ◆ WM-SHE85D

- ♦ WM-SHE28D
- ♦ WM-SHE45D
- ♦ WM-SHE100D
- ●本製品は、ボイラや地域冷暖房施設より熱源として供給される高 圧蒸気を用いて水を加熱し、間接的に加湿蒸気を作り出す方式の 加湿器です。
- ●加湿器の機能を十分に発揮させ、安全にご使用いただくため、この取扱説明書をよくお読みください。また本書は、製品添付の他の説明書類とともにお客様にて必ず保管してください。
- ●本加湿器は供給水に、純水を使用する仕様です。

# 目 次

安全上のご注意·····P.1	3-5-5. ファンインタロックオフブロー設定······ P.22
	3-5-6. 蒸気遮断弁設定 P.23
	3-5-7. バックアップ設定····· P.24
1. 概 要······ P.2 ~ P.7	3-5-8. ローテーション設定····· P.25
1-1. 間接蒸気式加湿器とはP.2	3-5-9. 客先設定項目のリセット P.26
1-2. 連動によるグループ制御についてP.2	
1-2-1. 蒸気遮断弁を使用した場合の連動運転P.4	4.一般保守要領 ······ P.28 ~ 43
1-2-2. 蒸気遮断弁を使用しない場合の連動運転·····P.4	
1-2-3. バックアップ運転 ····· P.5	4-1. 作業の前に ······ P.28
1-2-4. ローテーション運転······ P.5	4-2. 作業項目 ······ P.28
1-3. 配管・使用機器の取付位置の確認 ······P.6	4-3. 作業要領 ······ P.30
	No. 1 設置後はじめての運転開始の前および 連続した 1 週間以上の運転休止後の運転再開前 P.30
2. 運転管理 ·····P.8 ~ P.11	No.2 設置後の運転初期(運転開始後1~2日目)… P.31
2-1. 施工後はじめての運転 ······P.8	No. 3-A 操作パネル表示部に予報コード [CHEC] SECE の表示および加湿シーズンオフ時
2-1-1.操作パネル······ P.9	(対象: SHE20D ~ 45D)······ P.33
2-1-2. 運転準備······ P.9	No. 3-B 操作パネル表示部に予報コード [CHEC] SECE
2-1-3. 運転手順······ P.10	の表示および加湿シーズンオフ時 (対象: SHE85D/100D) ······· P.36
2-2. 日常の運転管理 ······P.11	No.4 加湿シーズンオフなど連続した 1 週間以上の 運転休止の前 P.39
2-2-1. 加湿器の発停······ P.11	<b>No.</b> 5 年1回(加湿シーズンイン時) ······· P.40
2-2-2. 運転中の点検項目(定期点検表示灯の点灯)······ P.11	THE CONTENT OF THE PARTY.
2-2-3. 連動運転での異常発生時の対応方法(特殊操作)… P.11	
2-2-4. 保守点検····· P.11	5. 故障の原因と処置 ······· P.44 ~ 45
2-3. 長期休止時の場合 ······P.11	5-1. 故障と思われる前に P.44
	5-2. 故障のチェックと処置P.44
3. 運転管理項目と各種機能 ····· P .12 ~ 27	5-3. 故障時の作業が終ったら P.44
3-1. 運転管理項目の表示 ······ P.12	5-4. 保証期間 ····· P.44
3-1-1. 絶対積算運転時間のリセットと変更 P.14	5-5. 故障のチェックと処置 / 一覧表 P.45
3-2. 機能設定項目の一覧 ······ P.16	
3-3. 安全保護機能と警報表示について P.17	6. 仕様 ······· P.46~47
3-4. 予報表示について P.18	
3-5. 各種設定の変更についてP.19	各種図面 ······ P.48 ~ 57
3-5-1. 単独運転/連動運転····· P.19	外形図·······P.48
3-5-2. 入力信号設定····· P.19	
3-5-3. 定期点検表示時間設定 ····· P.20	電気回路図······P.53
3-5-4. 点検清掃表示時間設定····· P.21	結線要領図······P.54

# 安全上のご注意

施工および取扱にあたっては、本書をよくお読みのうえ、本書の内容に従って確実に行ってください。

ここに示した注意事項は「⚠ 警告」・「⚠注意」に区分していますが、誤った取付や取扱をした時に、死亡や重傷等の重大な結果に結びつく可能性が大きいものを、特に「⚠警告」の欄にまとめて記載しています。また「⚠注意」の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

取付工事完了後は、試運転を行って異常がないことを確認してください。また、本書を含めて製品添付の説明書類は、必ずお客様にお渡しして、保管いただくように依頼してください。

# ♠ 警告


運転中および運転停止後2時間以内の加湿器・接続配管には、絶対に触れないでください。

- ●本製品は、蒸気の供給を受けて運転します。運転中および運転停止直後の本体内部・蒸気ホース・蒸気噴霧管・接続配管は高温になりますので、絶対に触れないでください。高温部に触れるとやけどの原因になります。
- ●取付は、建築設備に関する技術的基準等に準拠して行ってください。施工に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。
- ●取付工事は本書の内容に従い、専門業者により行ってください。施工に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。
- ●取付は、重さに十分耐える所に確実に行ってください。強度不足や取付工事に不備があると、落下や転倒等による事故の原因に なります。
- ●高さが2メートル以上の箇所で作業を行うときは、適正な足場を確保し安全帯を使用する等、墜落による作業者の危険を防止するための措置を講じてください。
- ●電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」「内線規定」および製品添付の説明書類に従って施工し、 必ず専用回路を使用してください。電源回路の容量不足や施工不備があると、感電、火災等の事故の原因になります。
- ●電気配線は所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。 接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災の原因になります。
- ●工事の部材は付属品および指定の部材をご使用ください。寸法や材質等の適合しない部材を使用すると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。
- ●水道法、消防法等に規制される部材の取扱については、専門業者に依頼してください。
- ●本体から蒸気噴霧管までの間に、蒸気量制御用のバルブ等は絶対に設けないでください。加熱タンクの内圧が上昇し危険です。
- ●改造は絶対にしないでください。部品交換を含め、修理は当社または専門業者にご相談ください。修理に不備があると、水もれ や感電、火災等の事故の原因になります。
- ●試運転を実施した後、保守点検作業を行うときは、必ず本体の電源スイッチと元電源を切り、蒸気供給弁および給水サービス弁を閉めてください。また、運転停止後2時間以上経過して、機器が十分に冷えたことを確認してから作業してください。機器が高温のまま、あるいは通電状態で作業すると、やけどや感電の原因になります。

# **企注意**


- ●供給蒸気配管・還水配管・排水配管は高温になります。配管工事は本書の内容に従って確実に行い、高温の配管が露出しないよう 保温してください。配管工事に不備があると、やけど等の事故の原因になることがあります。
- ●給水配管は本書の内容に従って確実に配管し、結露が生じないよう保温してください。配管工事に不備があると、水もれによる事故の原因になることがあります。
- ●アース接続(D種接地工事)を行ってください。アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。 アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。
- ●漏電ブレーカ(電源元スイッチ)を取り付けてください。漏電ブレーカが取り付けられていないと、感電の原因になることがあります。

- ●本製品は、ボイラや地域冷暖房施設より熱源として供給される高圧蒸気を用いて水を加熱し、間接的に加湿蒸気を作り出す方式の 加湿器です。
- ●病院空調ほか、各種工場・プラントや実験研究施設から一般空調まで、清浄度の高い蒸気式加湿器として幅広い用途にご採用いた だいております。
- ●蒸気源がある場合の加湿方式としては、供給蒸気そのものを減圧して噴霧する、いわゆる一次蒸気加湿方式が一般的ですが、これ と間接蒸気式の相違は以下の2点にまとめられます。
  - ①蒸気配管中の汚れなどの不純物やボイラ水処理剤・配管防食剤を含まないクリーンな加湿が得られる。
  - ②熱交換後の供給蒸気は凝縮水として還水できるためボイラ水の水質管理および熱効率の両面で有利である。




# 

●本加湿器は、単独での設置・運転はもとより、同型番の加湿器を最大 4 台まで連動した連動運転に対応します。単に複数の加湿器を設置するのとは異なり、連動した加湿器全体を 1 つのグループとし、以下のようなグループ制御が可能となります。



●連動運転では、1 台を親機、他を子機として連動グループ全体を制御します。 加湿要求入力信号、蒸気用制御弁信号などの制御信号は親機にのみ配線し、親機と各子機とは RS-485 通信線で接続します。 加熱用蒸気の供給を制御する蒸気用制御弁装置(客先ご用意)は、グループ全体の供給蒸気配管に対して 1 組のみ設置します。 親機による蒸気用制御弁装置の制御で、グループ全体の運転・停止が一括して制御されます。

- ●バックアップ運転およびローテーション運転の場合、連動グループ内の 1 台が故障した場合でも、自動または手動により他の加湿器の運転を継続できます。
- ●連動したすべての加湿器を同時に運転する<u>連動同時運転</u>のほか、所定の加湿能力に対して、バックアップ用に加湿器を 1 台追加することで故障発生時に自動的に運転を代替するバックアップ運転や、指定時間で運転機とバックアップ機を順に交替させ各加湿器の運転時間を平均化するローテーション運転が可能です。



●連動運転では、加湿器複数台の同時定時排水に伴う制御性低下が起こらないよう、親機から順に定時排水を行うようタイミングを コントロール。連動グループ全体の高い制御性を保ちます。

また、蒸気遮断弁 (客先ご用意) を加湿器各々に用いることにより、万一、一部の加湿器に何らかの異常が発生した場合でも連動グループ全体の運転停止を回避することができます。

#### ◇運転種別と構成、必要設定項目

運転種別	<b>里転種別 単独運転 単独運転 連動運転</b>					
加湿器台数	1 台		2~4台 (注		2~4台 (うち1台はバックアップ機)	
	単独運転		連動同時運転		バックアップ運転	
運転種別/構成	所定の加湿能力を 1 台で構成	所定の加湿能力を複数台の加湿器で構成		所定の加湿能力を複数 台の加湿器で構成し、 さらに 1 台をバック アップ機として用意。		
蒸気用制御弁	加湿器 1 台に対し1台		連動グループ	1 組に対し1台		
蒸気遮断弁	使用しない	使用しない	使用しない	加湿器1台に対	し蒸気遮断弁1台	
バックアップ	_	なし	手動	なし	自動	
故障時の動作	運転停止	操作パネル上の	全加湿器運転停止 操作パネル上の手動操作により 故障機以外の運転再開が可能 継		蒸気遮断弁により故障機への蒸気供給を停止。 バックアップ機が自動 的に運転を開始。	
ローテーション 運転			_	_	自 動 設定により指定時間で ローテーション	
ディップスイッチ 上での設定作業*1	初期設定につき設定不要	ディップ	スイッチ (DS2) による親材	幾/子機設定(各加湿器毎)	こ設定要)	
操作パネル上での 必要設定作業 <sup>*2</sup>	<ul><li>・入力信号設定</li><li>・定期点検表示時間設定</li><li>・点検清掃表示時間設定</li><li>・ファンインタロック</li><li>オフブロー設定</li></ul>	・連動台数設定 ・入力信号設定 ・定期点検表示時間設定 ・点検清掃表示時間設定 ・力アンインタロック オフブロー設定	・連動台数設定 ・入力信号設定 ・定期点検表示時間設定 ・点検清掃表示時間設定 ・力ァンインタロック オフブロー設定 ・バックアップ設定	・連動台数設定 ・入力信号設定 ・定期点検表示時間設定 ・点検清掃表示時間設定 ・力ァンインタロック オフブロー設定 ・蒸気遮断弁設定	・連動台数設定 ・入力信号設定 ・定期点検表示時間設定 ・点検清掃表示時間設定 ・ファンインタロック オフブロー設定 ・蒸気遮断弁設定 ・バックアップ設定 ・ローテーション設定	

※ 1:ON-OFF 式ヒューミディスタットを使用する場合や、加湿要求入力信号を結線しないで運転する場合は、別途設定が必要になります。施工要領書を参照してください。

※ 2:設定作業の詳細は P. 19 「3-5. 各種設定の変更について」を参照してください。

#### 1-2-1. 蒸気遮断弁を使用した場合の連動運転

例: WM-SHE85D 3 台連動運転(右図) 親機 ⇒ 加湿器① 子機 ⇒ 加湿器②・③

#### 【正常運転時】


1 台でも運転可能な状態と判断されると、 親機から蒸気用制御弁へ『開』信号が出力 されます。また、運転可能な状態である各 加湿器の蒸気遮断弁が開き、加湿が行われ ます。

#### 【加湿器②に異常が発生した場合】


加湿器②の操作パネルにエラーが表示され、 蒸気遮断弁が閉まります。



#### 異常発生した加湿器のみ運転停止



#### 【加湿器②に異常が発生した場合】



#### 1-2-2. 蒸気遮断弁を使用しない場合の連動運転

例: WM-SHE85D 3 台連動運転(右図) 親機 ⇒ 加湿器①

子機 ⇒ 加湿器②・③

#### 【正常運転時】

全加湿器の運転可能な状態が確認されると、 親機から蒸気用制御弁へ『開』信号が出力 され、加湿が行われます。

このとき、1 台でも異常があれば加湿は行われません。

#### 【加湿器②に異常が発生した場合】


加湿器②から親機へ加湿運転停止信号が入力されると、親機から蒸気用制御弁へ『閉』 信号が出力され、蒸気用制御弁は閉まります。




#### 全加湿器が運転停止

手動操作により、異常発生機(加湿器②) 以外の運転再開が可能です。

#### 【正常運転時】



#### 【加湿器②に異常が発生した場合】




### 1-2-3. バックアップ運転

万一の異常発生時、加湿器運転停止による湿度低下を回避するための機能です。


異常発生により加湿器 1 台が停止した場合、あらかじめバックアップ運転用の予備機を自動的に運転させて、所定の加湿運転を継続します。

バックアップ用に連動できる加湿器は 1 台のみです。

- ※自動でバックアップ運転を行う場合は、蒸 気遮断弁(客先ご用意)が必要となります。
- ※蒸気遮断弁を使用しない場合は、手動操作 によるバックアップ運転が可能です。




#### 1-2-4. ローテーション運転





- ●本製品は、客先ご用意の設備配管・制御機器などを接続して使用します。
- ●機器を安全にご使用いただくため、ご使用前には図 -1 ~図 -3 および現場の施工図などを参照して、設備配管・制御機器などの位置関係、個々の取付位置を必ず確認してください。

# **企業告**

- ●図 1 ~図 3 に <u>小</u>マークを付記した部位は、<u>運転中に開放することを禁止</u>します。
- ●運転中に開放したり、開放したまま運転すると、蒸気やドレンの噴出によるやけどや水もれ等の事故の原 因になります。







# 2. 運転管理

- ●本製品は、専門業者の管理のもとにご使用ください。誤った取扱をした場合には、やけどや感電、水もれ等の 事故の原因になります。
- ●運転中および運転停止後2時間以内の加湿器・接続配管は高温になりますので、絶対に触れないでください。 高温部に触れるとやけどの原因になります。
- ●運転開始にあたっては、以下のバルブ・コック・プラグ等がすべて閉止されていることを必ず確認してください(P.6~7 および現場の施工図などでよくご確認ください)。運転中に開放したり開放したまま運転すると、蒸気やドレンの噴出により、やけど等の事故の原因になります。

# ⚠警告


- □ 排泥弁(客先蒸気配管)
- □ 蒸気用ストレーナのキャップ(客先蒸気配管)
- □ 蒸気入口ストレーナのキャップ(図 -4 参照)
- □ 凝縮水連続排出ブロックストレーナのキャップ(図 -4 参照)
- □ 残水排水ホースのプラグ (SHE20D ~ 45D、図 -4 参照)
- □ 加熱タンク残水排水コック(SHE85D/100D、図 -4 参照)
- □ ホッパ形スケール排出口の止め金具(SHE85D/100D、図 -4 参照)

# 

#### 図-4本体各部の名称

**企**警告

●試運転前に必ず<u>↑</u>マークを付記した部位の閉止を確認してください。運転中に開放したり開放したまま運転すると、蒸気やドレンの噴出によるやけどや水漏れ等の事故の原因になります。




※左図はSHE20Dで説明しています。 型番により構造などが異なるものがあります。 SHE85D/100Dでは、残水排水ホースの代 わりに加熱タンク下部に残水排水コックがつき ます(下図参考)。

□ 蒸気トラップのキャップ(客先蒸気配管)


□ 給水ストレーナのキャップ(図 -4 参照)

□ 加熱コイル圧力抜コック(図 -4 参照)

□ 配管水抜弁(客先蒸気配管)



#### 2-1-1. 操作パネル



#### 【操作パネルの名称と機能】

#### ①表示部

加湿器の運転時間 (×10h) や各種設定を表示します。 ※表示される時間の 10 倍が実際の時間となります。

② • : MODE ボタン

加湿器の各種設定を確認、設定します。

③ ▲: UP ボタン 表示項目の切替や、数字の変更に使用します。

④ : DOWN ボタン表示項目の切替や、数字の変更に使用します。

⑤ ■ : ENT ボタン設定項目を決定します。

⑥加湿表示灯(赤)

加湿器が加湿運転中、赤色に点灯します。連動運転している場合、連動台数設定エラー時および通信異常時に点滅します。

①電源スイッチ加湿器の電源を ON/OFF します。

⑧手動排水スイッチ

加湿器の加熱タンク内の水を排水します。

#### 【表示部詳細】

#### A の点灯/ 消灯:低水位表示

加熱タンク内の水位を検知し、点灯 / 消灯を行います。

操作パネルの電源スイッチ ON 後、加熱タンク内の水位が低水位の場合に、ドットが点灯します。また、この表示が消灯しないと、加湿運転は開始しません。

#### A/B/C/D の点滅:連動運転設定確認表示

連動運転時にのみ、連動運転の設定確認中に点滅を行います。

操作パネルの電源スイッチ ON 後、約 1 分間点滅表示を行い、加湿器の設定確認を行います。この点滅表示が消灯しないと、加湿運転は開始しません。


#### 2-1-2. 運転準備

- ●P.30 No.1 を参照して給水配管のフラッシングを行ってください。
- ●以下の手順で運転準備を行ってください。
  - ※3)4)7)8)の作業は連動運転の場合、連動グループすべての加湿器で実施してください。
  - 1) P.8 の警告欄に示したバルブ・コック・プラグ等の閉止を確認する
- 2) 加湿器を組み込んだ (インタロックをとった) 空調機を運転する
- 3) 給水サービス弁を開ける
- 4) 蒸気入口バルブおよび凝縮水出口弁を開ける
- 5) 蒸気供給弁(制御弁一次側)を徐々に開けて蒸気を供給する
- 6) ヒューミディスタットがを希望湿度に設定する
- 7)操作パネルの手動排水スイッチを OFF にする
- 8) 加湿器の漏電ブレーカ(電源元スイッチ)および蒸気用制御弁の電源を ON にする

### 2. 運転管理

#### 2-1-3. 運転手順

- ●連動運転の場合、台数設定完了後(試運転後)であれば、電源投入の順番は関係ありません(親機→子機、子機→親機の何れでも可)。
- ●加湿器操作パネルの電源スイッチを ON にすると、下記のように運転します。



- ●ヒューミディスタットがある場合は、希望湿度に設定してください。
- ●操作パネルの手動排水スイッチを OFF にしてください。
- ●給水サービス弁を開けてください。

#### 【操作パネルに表示されるコードと内容】

	No.	表示	表示項目	内 容	動作	外部異常 信号出力
予報表示	1	<b>E占R</b> (点滅表示)	バックアップ設定エラー	<ul><li>・連動バックアップ運転時で、バックアップの設定にエラーがあった場合</li></ul>		なし
	2	<b>ロ20点</b> (点滅表示)	連動台数設定確認中 (型番とドットが点滅表示)	・連動運転時で、連動台数を確認中の場合	• 運転停止	なし
	3	<b>ロ20点</b> + 加湿表示灯 の点滅	連動台数設定エラー/通信異常	・連動運転時に、親機で設定した台数と実際に配線されている機器の連動台数が異なっていた場合 ・連動台数設定後に、何らかの原因で機器の電源が OFF となった場合や配線が断線した場合		なし
	4	 (バー表示)	ローテーション / バックアップ 待機中の表示	<ul><li>・ローテーション運転またはバックアップ運転時で、ローテーション / バックアップ停止中の場合</li></ul>	• 運転停止 • 全排水	なし
	5	ELL.	低水位検知	・低水位状態が 30 分以上継続した場合		あり
	6	EHL.	高水位検知	・高水位状態の場合		あり
安全保護機能	7	Ed5.	排水異常検知	・ファンインタロックオフブロー時に排水が正常に行われなかっ た場合	<ul><li>全排水</li></ul>	あり
護機能	8	ELE.	リーク異常検知	・蒸気用制御弁にリークが発生した場合 ・排水用電磁弁にリークが発生した場合	• 運転停止	あり
	9	EHď	サーミスタ異常検知	・サーミスタコネクタの接続不良、断線が発生した場合		あり
	פ	EOH	※制御信号を接続しない運転制御の   場合のみ表示します。	・短絡が発生した場合		あり

- ●各機能とも電源スイッチを一度 OFF にすればリセットできます。
- ●設定エラー等の対処方法につきましては施工要領書を参照してください。

#### 2-2-1. 加湿器の発停

- ●加湿器は、ヒューミディスタットからの加湿信号と空調機の発停に伴って自動発停します。従って夜間や休日などに運転を停止(長期休止の場合を除く)する場合は、特に加湿器のスイッチやバルブ等を操作する必要はありません。
- ●自動発停による停止中に加湿器の電源をOFFにすると、万一何らかの異常が発生した場合に加湿器の安全保護機能が動作しません。 自動発停による停止中も加湿器の元電源および電源スイッチは ON のままにしておいてください。

#### 2-2-2. 運転中の点検項目(定期点検表示灯の点灯)

- ●運転中に操作パネル表示部に定期点検の予報コード [CHEL] が点滅した場合、SHE20D ~ 45D は P.33 を、SHE85D/100D は P.36 を参照して「加熱タンク点検」、「給水タンク点検」、「各部の点検」を行ってください。
- ●確認後、電源を OFF にしてリセットしてください。操作パネル表示部の定期点検の予報コード [EHEL] が消灯します。

#### 2-2-3. 連動運転での異常発生時の対応方法(特殊操作)

- ●連動運転でご使用の場合に、連動グループを構成する加湿器(親機・子機にかかわらず)に何らかの異常(通信異常を含む)が発生した場合、「特殊操作」を行うことで、異常機を除いた連動グループの加湿器運転を継続させることができます。
- ●特殊操作を行わずに、異常当該機の電源スイッチを OFF にした場合は、連動台数設定された値と実際の運転台数が異なるため、 連動台数設定エラーを発報し、連動グループ全体の運転が停止します。
- ●特殊操作は、異常当該機の操作パネル ●ボタンを長押し(3 秒程度)することで完了します。
- ●特殊操作実行後、故障当該機の操作パネルは特殊操作実行を意味する 5P と発生した異常コードを交互に表示します。 例)低水位異常 ELL、発生時に異常機に特殊操作を行った場合、 ELL、と 5P を交互表示。

#### 2-2-4. 保守点検

●P.28「4. 一般保守要領」を参照して、定期的な保守点検作業を実施してください。

お願い 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」(略称:建築物衛生法、2003年4月施行)では、加湿装置は使用開始時および使用期間中の1ヶ月以内ごとに1回の定期点検(必要に応じて清掃)、排水受け(ドレン受け等)を備えるものは同じく1ヶ月以内ごとに1回の定期点検(必要に応じて清掃)、1年に1回の定期的な清掃を求めています。準拠した対応をお願いします。

# 

- ●連続して1週間以上の運転休止期間をとる場合や加湿のシーズンオフ・シーズンイン時など、長期休止の前後には所定の保守点検作業が必要になります。P.28「4. 一般保守要領」を参照して、確実に作業を行ってください。
- ●長期休止の場合には、所定の保守点検作業終了後に、蒸気供給弁および給水サービス弁、P.8 の警告欄に示したバルブ・コック・プラグ、および蒸気入口バルブが確実に閉止されていること・加湿器の電源スイッチおよび漏電ブレーカ(電源元スイッチ)がOFFになっていることを再度確認してください。

# 3. 運転管理項目と各種機能

# 


- ●SHE タイプは下記表内の 5 種類の運転管理項目を表示し、確認することが可能です。各項目の内容は下記表を参照してください。
- ●確認の操作方法は P13 の図を参照してください。

#### 【運転管理項目一覧】

No.	表示項目	表示	内 容
1	絶対積算運転時間	<b>□□□□</b> ~ <b>9999</b> (0時間~99,990時間)	<ul> <li>・絶対積算運転時間とは、加湿要求信号の状態に関係なく、加湿器が運転した延べ時間を指し、その運転時間を積算表示します。操作パネルの表示は下2桁から上を表示しています(×10時間)。</li> <li>・加湿表示灯が点灯した時間と同等です。</li> <li>・運転時間のリセットおよび時間変更が可能です。</li> <li>・リセットおよび時間変更の操作方法は、P.14~15をご参照ください。</li> <li>・初期表示は 0000 (0時間)です。</li> </ul>
2	型番設定表示	<b>888</b> 」は当該型番の数字)	・加湿器の型番が表示されます。例えば、SHE85D の場合は、 <b>□B5d</b> と表示されます。
3	比例積算運転時間	(0時間~99,990時間)	<ul> <li>・比例運転における延べ運転時間(フル運転換算)を積算し表示します(×10時間)。</li> <li>・運転時間を点滅表示します(ドットは点滅しません)。</li> <li>・この運転時間は<u>リセットや時間変更ができません</u>。</li> <li>・初期表示は 0 時間 「ロロロ」です。</li> </ul>
4	瞬時加湿入力信号	H000 ~ H (00	<ul> <li>客先の入力信号値を、瞬時%表示します。</li> <li>5 秒ごとに自動更新します。表示は下 3 桁で 1 %ごとの表示です。</li> <li>(例: 1% の時は HOD! 、100% の時は [H IDD])</li> <li>初期表示は [HODD] です。</li> </ul>
5	トータル絶対積算 運転時間	<b>□□□□</b> ~ <b>9999</b> (0 時間~ 99,990 時間)	<ul> <li>絶対積算運転時間とは、加湿要求信号の状態に関係なく、加湿器が運転した延べ時間を指し、トータルの運転時間を積算表示します。</li> <li>加湿表示灯が点灯した時間と同等です。</li> <li>運転時間を点滅表示します(ドットも点滅します)。</li> <li>この運転時間は<u>リセットや時間変更ができません</u>。</li> <li>初期表示は 0 時間 ロロロ です。</li> </ul>

<sup>※</sup> ON-OFF 制御の場合、絶対積算運転時間と比例積算運転時間は同じ値になります。

<sup>※</sup>比例積算運転時間は、加湿要求入力信号⑨~⑩の入力が必要になります(P.53 電気回路図参照)。




# 3. 運転管理項目と各種機能

#### 3-1-1. 絶対積算運転時間のリセットと変更

- ●絶対積算運転時間とは、加湿器が運転した延べ時間を指し、運転時間を積算し表示します。リセットが可能です。
- ●リセットおよび時間変更の操作方法については以下、または次頁をご参照ください。

#### 《絶対積算運転時間のリセット方法 》




#### 絶対積算運転時間のリセットと変更機能について

●本機能はお客様の利便性向上のための機能です。自動車のトリップメーター(任意設定の走行距離計)と同様の使い方ができます(本機能は、加湿器の動作や制御には関係しません)。

#### 【活用例】

故障により制御基板交換を行った場合、交換後の制御基板の絶対積算運転時間は ○ 時間から再カウントとなるため、今までの絶対積算運転時間を設定することにより、加湿器全体の運転時間を継続して管理することが可能となります。

#### 《 絶対積算運転時間の変更方法 》 例) 絶対積算運転時間を 5,000 時間に設定する場合



- ●機能設定項目として、入力信号設定、水質ブロー設定、定期点検表示時間設定、点検清掃表示時間設定、ファンインタロックオフブロー設定、連動台数設定、蒸気遮断弁設定、バックアップ設定、ローテーション設定、客先設定項目のリセットの計 10 種類を表示し、確認することが可能です。各項目の内容は下表を参照してください。
- ●各機能設定の確認操作方法は P.19「3-5. 各種設定の変更について」を参照してください。

#### 【機能設定項目一覧】

No.	設定項目	内 容	設定内容	表示	親機/子機の設定
			比例制御電流入力 4-20mA (初期設定)	R020	
6	6 <b>入力信号設定</b> 関連頁 P. 19	・使用する制御信号を表示します。	比例制御電圧入力 O-10V	RO 10	親機の設定を反映
		0.50	ON-OFF 制御	RonF	
7	水質ブロー設定	・水質ブローの設定を表示しま 当仕様では予め「給水水質: 操作パネル上での設定変更は	純水」に設定されていますので	LLPu	
8	定期点検表示 時間設定 関連頁 P. 20	・定期点検表示時間を設定・ 表示します。	<ul><li>【これをします」</li><li>「これをします」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li><li>「おいます」</li></ul>	CHEC ↓ 設定時間	
9	点検清掃表示 時間設定 関連頁 P. 21	・ 点検清掃表示時間を設定・ 表示します。	SECE   表示後に設定時間を表示   時間は 0(なし)~99,990 時間で変更可能   初期設定は 8,000 時間	<b>5ECE</b> ↓  設定時間	親機および各子機で設定 ・(親機の設定は子機へ反映なし)
	ファンインタ	・ファンインタロックオフブ ロー設定の有無を表示します。 ・ファンインタロックオフブ	ファンインタロックオフブロー機能あり ・全排水後に給水し、運転水位にて待機 (初期設定)	RbO (	(ATTINGOUS EXCELOR ) THE VIXING CO
10	<b>ロ一設定</b> 関連頁 P. 22	一設定 ローは、各先のファン連転停	ファンインタロックオフブロー機能あり ・全排水し、給水なし	8602	
		めに、給排水動作を行います。	ファンインタロックオフブロー機能なし	RboF	
		・連動運転時の設定台数を表	連動なしの 1 台運転 (初期設定)	con !	親機の設定を反映 ※子機で設定して連動設定する と、親機の設定で運転する
n	油部分粉型字	示します。 ・連動運転は、同型番で4台まで可能です(親機1台に対し、最大で子機3台)。 ※詳細は施工要領書を参照	2台で連動運転	حصمح	
	<b>建</b> 期口奴設足		3台で連動運転	2003	
			4 台で連動運転	حو۲	
100	蒸気遮断弁	定 気用電動二方ボール弁)の	蒸気遮断弁なし (初期設定)	unAF	
(12)	<b>設定</b> 関連頁 P. 23		蒸気遮断弁あり	Rubo	
	バックアップ	<ul><li>バックアップ運転の設定を</li></ul>	バックアップ運転なし (初期設定)	bRc0	親機および各子機で設定
13	<b>設定</b> 関連頁 P. 24	表示します。	バックアップ運転あり	bRc (	(親機の設定は子機へ反映なし)
		<ul><li>ローテーション運転の設定</li></ul>	ローテーション運転なし (初期設定)	rd00	親機の設定を反映
14)	<b>ローテーション</b> <b>設定</b> 関連頁 P. 25	を表示します。 ・末尾の2桁は、ローテーション間隔日時を示します。	バックアップ運転あり	rd0 ( rd99	※子機で設定して連動設定する と、親機の設定で運転する
	<b>客先設定項目</b> <b>のリセット</b> 関連頁 P. 26	・機能設定項目(⑥~⑭)の内 容を初期設定に一括リセット します。	<ul> <li>【bŁd 点滅表示で am ボタンを押し、</li> <li>場E5 の点滅表示状態において、以下から操作を選択</li> <li>確定操作( am ボタン):リセットを実施して、</li> <li>cLr を3秒表示し、項目表示に戻る</li> <li>キャンセル操作( am ボタン):何もせずに、項目表示に戻る</li> </ul>	EbŁd	親機および各子機で設定 (親機の設定は子機へ反映なし)

●本製品は以下の安全保護機能を備えています。警報表示時の対応につきましては P.45「5-5. 故障のチェックと処置 / 一覧」を参照してください

表示項目	警報表示	内 容	動作
低水位検知	ELL.	・低水位状態が 30 分以上継続した場合	
高水位検知	EHL.	・高水位状態の場合	
排水異常検知	Ed5.	・ファンインタロックオフブロー時に排水が正常に行われなかった 場合	• 全排水(排水電磁弁作動)
リーク異常検知	ELE.	・蒸気用制御弁にリークが発生した場合 ・排水用電磁弁にリークが発生した場合	・ 運転停止(外部異常信号を出力)
サーミスタ異常検知 ※制御信号を接続しない 運転制御の場合のみ 表示します。	Ена	・サーミスタの接続不良、断線が発生した場合	
	EOH	・短絡が発生した場合	

●加湿器本体が予報(注意喚起)を検知すると操作パネルの表示部に絶対積算運転時間と交互(約1秒ごと)に表示します。


表示項目	予報表示	内容	外部運転出力	本体の状態 / 対処方法
型番未設定エラー	0004	・制御基板上の型番設定用ディップス イッチ(DS1)が設定されていない場 合に、「OOOd」が点滅表示されます。		●運転停止(外部異常信号は出力しない) ●操作パネルの操作ボタンは反応しない 【対処方法】サービスコール。
EEPROM エラー	EEP	<ul><li>プログラムが保存データを上手く読み 込めない場合に表示されます。</li></ul>		●運転停止 ●異常信号出力  【対処方法】 電源スイッチの OFF/ON による再起動を行い、なおも 「EEP」表示が出る場合は、制御基板故障の可能性があ ります。制御基板交換については、当社宛お問い合わ せください。
バックアップ 設定エラー	<b>E</b> 占用 (点滅表示)	<ul> <li>・連動バックアップ運転の設定時に、グループ内に2台以上のバックアップ設定機がある場合に表示されます。</li> <li>・親機と子機で連動運転の設定が異なる場合(例えば、親機:ローテーション、子機:バックアップ)に表示されます。</li> </ul>		●運転停止 【対処方法】 不要なパックアップ機の設定を解除します。 親機と子機の設定を適正に直します。 いずれも、設定方法は P.25 を参照してください。
連動台数設定 エラー/ 通信異常	<b>ロ2ロ点</b> + 加湿表示灯 の点滅	<ul><li>連動運転時に、親機で設定した台数と 実際に配線されている子機の台数が異 なる場合に表示されます。</li><li>連動運転時に、配線の不良や断線があ る場合に表示されます。</li></ul>	【蒸気遮断弁ありの場合】 ・ 運転中の加湿器からは運転信号出力 ・ 運転停止の加湿器からは 運転停止の加湿器からは 運転信号なし 【蒸気遮断弁なしの場合】 ・ 運転信号なし	●運転停止 【対処方法】 台数設定を適正に設定しなおします。設定方法は、施工要領書を参照してください。 連動する加湿器の配線不良がないか確認し、適正な配線を行います。
連動台数設定 確認中	<b>020点</b> (点滅表示)	・連動運転時に、連動台数の確認中に表示されます。		●運転停止
ローテーション / バックアップ 待機中の表示	<b></b> (バー表示)	<ul><li>ローテーション/バックアップ運転時に、待機中の加湿器に表示されます。</li></ul>		●運転停止 ●全排水(時間はファンインタロックオフブロー時間)
特殊操作設定時 の表示	<b>5</b> P	<ul><li>異常発生時に、当該加湿器に特殊操作を行うと、異常表示と交互に表示されます。</li><li>特殊操作を行った加湿器からの外部異常出力は、取り消されます(異常を検知しなくなります)。</li></ul>		<ul><li>●運転停止</li><li>●異常動作にてすでに全排水済み</li><li>【対処方法】</li><li>加湿器の電源 OFF ⇒ ON で可能</li></ul>
定期点検表示	CHEC	<ul> <li>絶対積算運転時間が、定期点検表示時間設定にて設定した時間に達すると表示されます。</li> </ul>	_	●加湿運転継続 【対処方法】 定期点検を行ってください。詳細は、P.28「4-2. 作業 項目」を参照。交互表示の解除は、電源スイッチを一 旦 OFF にしてから ON にし、再起動します。
点検清掃表示	SECE	・絶対積算運転時間が、点検清掃表示時間設定にて設定した時間に達すると表示されます。		●加湿運転継続  [対処方法] P.33~37を参照して点検清掃を行ってください。 交互表示の解除には、絶対積算時間をリセットします。 操作方法は、P.14を参照してください。

#### 3-5-1. 単独運転/連動運転

- ●「単独運転/連動運転 | の設定変更につきましては施工要領書を参照してください。
- ●単独運転から連動運転に変更する場合にディップスイッチ、操作パネルでの設定変更が必要です。

#### 3-5-2. 入力信号設定(親機にて設定します/子機へは親機の設定が通信により反映されます)

●使用する制御信号を設定する機能です。制御信号は下記3項目に対応します。




- ●親機操作パネルの電源スイッチを ON にして、絶対積 算運転時間を表示させます(「P.10 2-1-3. 運転手順」 を参照)。
- ●操作パネルの●ボタンを押した後、▲ボタンまたは ●ボタンを押すと、左図の順序で表示部が切り替わります。
- ※⑥~⑤の項目は、30 秒経過すると自動的に①絶対積 算運転時間の表示へ切り替わります。
- ●⑥の「入力信号設定」を表示させます。
- ●初期設定は 4-20mA に設定されています。入力信号を変更する場合は「RD2D」表示状態で「ボタンを押し、点滅表示の状態で「ボタンまたは「ボタンで、下記に示す任意の項目を表示させ「ボタンを押して確定します。

設定内容	表示
比例制御電流信号 4-20mA(初期設定)	R020
比例制御電圧信号 0-10V	RO 10
ON-OFF 制御	RonF

●ON-OFF 式ヒューミディスタットを使用する場合や、加湿要求入力信号を結線しないで運転させる場合は、⑫ - ⑬端子を短絡し、制御基板上のディップスイッチDS1(6極)の5番をONにして「サーミスタ入力を有効」に設定してください(施工参考図P.22「図-19」参照)。

#### 3-5-3. 定期点検表示時間設定 (親機と子機での設定が必要です)

●定期点検時期をお知らせする機能です。設定時間が経過した際に「LHEL」(定期点検表示)を操作パネルに表示します。



- ●操作パネルの電源スイッチを ON にして、絶対積算運転 時間を表示させます (「P.10 2-1-3. 運転手順 | を参照)。
- ●操作パネルの●ボタンを押した後、 べがボタンまたは ▼ ボタンを押すと、 左図の順序で表示部が切り替わります。
- ※⑥~⑤の項目は、30 秒経過すると自動的に①絶対積算 運転時間の表示へ切り替わります。
- ●⑧の「定期点検表示時間設定」を表示させます。
- [CHEL] 表示後、施工時に設定された時間が表示されます。


例:5,000 時間に設定されている場合は、「500 と表示されます。初期設定の状態であれば、「000 (初期設定:時間設定無し)が表示されます。

- □□□□ 表示状態(初期設定の場合の表示)で■ボタンを押すと、下1桁が変更可能状態(点滅)になります。
- ●●ボタンを押して、変更を行う桁に移動し、 
  ●ボタンを押して、変更を行う桁に移動し、 
  ●ボタンで任意の時間に変更します。
- ●入力が終了したら■ボタンを押して確定します。
- ●表示時間は操作パネル上に印字されているように 「×10h」ですので、例えば 5,000 時間経過時に点検 表示を設定する場合は [2502] と入力します。 その後、更に 5,000 時間経過時に点検表示を行う場合 は「1000」と入力します。

※入力値ごとの表示ではありません。

#### 3-5-4. 点検清掃表示時間設定 (親機と子機での設定が必要です)


●点検清掃時期をお知らせする機能です。設定時間が経過した際に「SECE ( 点検清掃表示 ) を操作パネルに表示します。



- ●操作パネルの電源スイッチを ON にして、絶対積算運転 時間を表示させます(「P.10 2-1-3. 運転手順」を参照)。
- ●操作パネルの●ボタンを押した後、●ボタンまたは♥ ボタンを押すと、左図の順序で表示部が切り替わります。
- ※⑥~⑤の項目は、30 秒経過すると自動的に①絶対積算 運転時間の表示へ切り替わります。
- ●⑨の「点検清掃表示時間設定」を表示させます。
- SECE 表示後、 □8□□ (初期設定:8,000 時間) が表示されます。
- □B□□ 表示状態で ボタンを押すと、下 1 桁が変更可能状態(点滅)になります。
- ● ボタンを押して、変更を行う桁に移動し、 ボタンまたは ボタンで任意の時間に変更します。
- ●入力が終了したら■ボタンを押して確定します。
- ●表示時間は操作パネル上に印字されているように 「×10h」ですので、例えば 5,000 時間毎に点検表示 を設定する場合は「□500」と入力します。

#### **3-5-5. ファンインタロックオフブロー設定** (親機と子機での設定が必要です)

●ファンインタロックオフブロー機能は加熱タンク内の水温を下げるために、空調機のファン運転停止に連動し給排水動作を行います。



- ●操作パネルの電源スイッチを ON にして、絶対積算運転 時間を表示させます (「P.10 2-1-3. 運転手順」を参照)。
- ●操作パネルの☆ボタンを押した後、☆ボタンまたは ボタンを押すと、左図の順序で表示部が切り替わります。 ※⑥~⑮の項目は、30 秒経過すると自動的に①絶対積算
- ●⑩の「ファンインタロックオフブロー設定」を表示させます。
- ●初期設定 Rb□1 「ファンインタロックオフブロー機能あり」が表示されます。
  - ■ボタンを押し、点滅状態で
    ボタンまたは
    ボタン
    で任意のモードを選択し


    ボタンで確定します。
- ●ファンインタロックオフブロー機能設定内容

運転時間の表示へ切り替わります。

設定内容	表示
ファンインタロックオフブロー機能あり ・全排水後に給水し、運転水位にて待機 (初期設定)	Rb0 (
ファンインタロックオフブロー機能あり ・全排水し、給水なし	R602
ファンインタロックオフブロー機能なし	RboF

#### 3-5-6. 蒸気遮断弁設定 (親機にて設定します/子機へは親機の設定が通信により反映されます)

●連動運転時の蒸気遮断弁の有無を設定します。




- ●親機操作パネルの電源スイッチを ON にして、絶対積算 運転時間を表示させます(「P.10 2-1-3. 運転手順」を 参照)。
- ●操作パネルの●ボタンを押した後、●ボタンまたは♥ボタンを押すと、左図の順序で表示部が切り替わります。
  ※⑥~⑤の項目は、30 秒経過すると自動的に①絶対積算運転時間の表示へ切り替わります。
- ●⑫の「蒸気遮断弁設定」を表示させます。
- ●初期設定 LunR上 「蒸気遮断弁なし」が表示されます。 蒸気遮断弁を使用する場合は ボタンを押し、点滅状態で ボタンまたは ボタンで (Rule ) を表示させ ボタンで確定します。

設定内容	表示
蒸気遮断弁なし(初期設定)	unRE
蒸気遮断弁あり	Rubo

# 3. 運転管理項目と各種機能

#### 3-5-7. バックアップ設定 (バックアップ対象機にて設定します)

●バックアップ運転を行う場合の設定です。設定を行う加湿器はバックアップ対象機のみです。




- ●操作パネルの電源スイッチを ON にして、絶対積算運転 時間を表示させます (「P.10 2-1-3. 運転手順」を参照)。
- ●操作パネルの●ボタンを押した後、 ボタンまたは ボタンを押すと、 左図の順序で表示部が切り替わります。
  ※⑥~⑮の項目は、30 秒経過すると自動的に①絶対積算 運転時間の表示へ切り替わります。
- ●<sup>13</sup>の「バックアップ設定」を表示させます。
- ●初期設定 [bRc] 「バックアップ運転なし」が表示されます。バックアップ運転を行う場合は 「ボタンを押し、点滅状態で 「ボタンまたは 「ボタンで [bRc] を表示させ 「 がオタンで確定します。

設定内容	表示
バックアップ設定なし(初期設定)	bRc0
バックアップ設定あり	bRc (

#### 3-5-8. ローテーション設定 (親機にて設定します/子機へは親機の設定が通信により反映されます)


●ローテーション運転を行う場合の設定です。各加湿器に蒸気遮断弁の設置と P.23「3-5-6. 蒸気遮断弁設定」が必要です。



- ●親機操作パネルの電源スイッチを ON にして、絶対積算 運転時間を表示させます(「P.10 2-1-3. 運転手順」を 参照)。
- ●操作パネルの・ボタンを押した後、 ボタンまたは ボタンを押すと、 左図の順序で表示部が切り替わります。
  ※⑥~⑮の項目は、30 秒経過すると自動的に①絶対積算 運転時間の表示へ切り替わります。
- ●(4)の「ローテーション設定」を表示させます。
- ●初期設定 *rd□□* 「ローテーション運転なし」が表示されます。
- ●ローテーション運転を行う場合は、■ボタンを押し、 下1桁を変更可能状態(点滅)にします。
- 本ボタンまたは ▼ボタンで数字の変更、 ボタンで変更を行う桁の移動を行い、 「rd□! ~ [rd99](末尾2桁がローテーション間隔の日数)の任意の日数を設定後、
  - ™ボタンで確定します。
- \*\*ローテーション間隔は  $1 \sim 99$  日の範囲で設定が可能です。
- ※蒸気遮断弁設定が「蒸気遮断弁設定なし(初期設定)」 の状態では設定変更はできません。

### 3-5-9. **客先設定項目のリセット** (親機と子機での設定が必要です)

●設定した各項目を初期設定にリセットします(絶対積算運転時間はリセットされません)。



- ●操作パネルの電源スイッチを ON にして、絶対積算運転 時間を表示させます (「P.10 2-1-3. 運転手順 | を参照)。
- ●操作パネルの●ボタンを押した後、 がボタンまたは ▼ ボタンを押すと、 左図の順序で表示部が切り替わります。
- ※⑥~⑮の項目は、30 秒経過すると自動的に①絶対積算 運転時間の表示へ切り替わります。
- ●⑮の「客先設定項目のリセット」を表示させます。
- [Lbkd] を表示した状態で、■ボタンを押します。
- [Ebed] が点滅表示に変わりますので、再度 ## ボタンを ## すと | SES | が点滅表示(リセット実行の最終確認) します。
- ■ボタンでリセットを実行、●ボタンでリセットを キャンセルします。
- ●リセットを実行した場合は、 <u>clr</u> を 3 秒間表示し、 <u>Cbtd</u> 表示に戻ります。
- ●キャンセルした場合は、直接 [Lbkd] 表示に戻ります。

# 4. 一般保守要領

# ⚠ 警告

●保守点検作業、部品交換を含む修理は、当社または専門業者にご相談いただくか、設備機器に関する知識および作業経験のある方が行ってください。作業に不備があると、やけどや感電、水もれ、火災等の事故の原因になります。

- ●保守点検作業を行う前には、本書の内容に従って運転を停止し、必ず元電源を切ってください。通電したまま作業すると、感電等の事故の原因になります。
- ●保守点検作業を行うときは、運転停止後2時間以上経過して、機器および配管が十分に冷えたことを必ず確認してください。高温のまま作業すると、やけど等の事故の原因になります。

# 

- ●加湿器の機能を維持し正常に運転させるためには、定期的な保守点検作業が必要となります。本書はその中でも、日頃のお手入れ として必要な基本的内容を記載しておりますので、内容をよくお読みのうえ確実に作業を行ってください。
- ●作業にあたっては P.6「図 -1:加湿系統図」P.7「図 -2:連動運転時の加湿系統図」「図 -3:本体各部の名称」および現場の施工図などを参照のうえ、よく確認しながら行ってください。
- ●パッキン類などの交換が必要な場合は、当社にて部品販売も行っておりますのでお問い合わせください。
- ●当社では、機器の維持管理に便利な<u>定期点検契約</u>を設けております。加湿器の定期点検から部品交換まで、専従スタッフによる万全のアフターサービスをご提供いたします。ぜひご利用ください。

# 

●下表の作業項目のNa 1 ~ 5 は、P.30 ~ 「4-3.作業要領」のNa 1 ~ 5 と合致しています。

No.	対象型番	作業時期	作業項目	頁
1	SHE 全型番	設置後はじめての運転開始の前および 連続した1週間以上の運転休止後の運転再開前	・給水配管のフラッシング	P.30
2	SHE 全型番	設置後の運転初期(運転開始後1~2日目)	・給水ストレーナ掃除 ・蒸気用の各ストレーナ掃除	P.31
3-A	SHE20D~45D	· 操作パネル表示部に予報コード「EHEC」「SECE	・加熱タンク点検(必要に応じ清掃)* ・給水タンク点検(必要に応じ清掃)* ・各部の点検	
3-B	SHE85D/100D	の表示および加湿シーズンオフ時	<ul><li>供給蒸気圧力の確認</li><li>加湿器制御盤点検</li><li>蒸気ホースの点検</li><li>加湿器本体内部ホース類の点検</li><li>配管各部の点検</li></ul>	P.36
4	SHE 全型番	加湿シーズンオフなど連続した 1 週間以上の 運転休止の前	・加熱タンクの残水排水	P.39
5	SHE 全型番	年1回(加湿シーズンイン時)	・給水配管のフラッシング ・給水ストレーナ掃除 ・蒸気用の各ストレーナ掃除 ・加湿器制御盤点検 ・各部の点検 - 供給蒸気圧力の確認 - 蒸気ホースの点検 - 加湿器本体内部ホース類の点検 - 配管各部の点検	P.40

<sup>※</sup>給水に純水を使用しているため、通常は加熱タンクおよび給水タンクへのスケールの堆積はありません。純水装置の不具合等の要因により 所定の給水水質が得られず、スケールが析出した場合に加熱タンクおよび給水タンクの清掃が必要になることがあります。

<sup>・</sup>蒸気配管のドレン・汚れの排出(蒸気用ストレーナの掃除、排泥弁の操作)は、運転状況に応じて適宜実施してください。

<sup>・</sup>蒸気配管の点検(蒸気もれ、ドレンもれなど)は適宜実施してください。また機器類(制御弁、蒸気トラップ、蒸気用ストレーナなど)の 点検整備は、機器の取扱説明書に従ってください。

●前ページ表に示す作業のほかに、加熱コイルの点検が必要になります。この内容はより安全上の注意が必要なため本書には記載しておりませんので、当社宛お問い合わせください。

No.	対応型番	作業時期	作業項目	頁
_	SHE 全型番	年1回	加熱コイル、パッキン類の点検	_

- ・加熱コイルの点検は、加熱コイル内外面の汚れをチェックします。汚れは供給蒸気中の不純物に起因するもので、熱伝導率を維持するため、 清掃または洗浄を必要とすることがあります。加熱コイルは点検により劣化があれば交換になります。
- パッキン類についてはリーク防止の安全のため、点検の都度交換します。
- ・蒸気ホースは点検により劣化があれば交換になります。

お願い 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」(略称:建築物衛生法、2003年4月施行)では、加湿装置は使用開始時および使用期間中の1ヶ月以内ごとに1回の定期点検(必要に応じて清掃)、排水受け(ドレン受け等)を備えるものは同じく1ヶ月以内ごとに1回の定期点検(必要に応じて清掃)、1年に1回の定期的な清掃を求めています。準拠した対応をお願いします。

# ⚠ 警告

- ●バルブ類を開ける際は、漏水しないことを確認しながら作業してください。また作業後にも、漏水のチェックは、 確実に行ってください。
- ●蒸気供給弁、蒸気入口バルブを必ず閉めてください。開放のまま作業すると蒸気が噴出し、やけど等の事 故の原因になります。
- ●機器・配管が冷えていることを確認してください。高温のまま作業するとやけどの原因になります。

#### 設置後はじめての運転開始の前および連続した1週間以上の運転休止後の運転再開前

No. 7

[作業項目]

・ 給水配管のフラッシング

必要な工具など:スパナ(モンキーレンチ)、水受け容器(バケツなど)


# 給水配管のフラッシング


# **| 注意**

- ●バルブ類を開ける際は、周囲に漏水しないことを確認 しながら作業をしてください。また、作業後にも漏水 のチェックは確実に行ってください。
- 1) 現場配管の状況に応じた方法で、給水配管のフラッシングを実施します。 給水がきれいになるまで十分に放水してください(図-5、図-6)。



- ●断熱材を外すときは、復旧時の養生を考慮して行ってください。
- ●必ずダブルレンチで作業し、配管との接続部がゆるまないようにし
- ●内部の残水がでることがありますので、ご注意ください。
- ●給水圧力が高い場合や、エアが入っている場合など、水が勢いよく 吹き出すことがありますのでご注意ください。





#### 設置後の運転初期(運転開始後1~2日目)

No. 2

[作業項目]

- ・給水ストレーナ掃除
- ・蒸気用の各ストレーナ掃除

必要な工具など:スパナ(モンキーレンチ)×2、水受け容器(バケツなど)

# 給水ストレーナ掃除

- 1) 給水サービス弁を閉めます。
- 2) 2 本のレンチを使用して給水ストレーナのキャップをゆるめ、取り外します。 (図-7)



- ●必ずレンチ2本を使用してください。
- ●保温材を外すときは、復旧時の養生を考慮して行ってください。
- ●内部の残水が出てくることがありますのでご注意ください。
- 3) 筒状のアミをきれいな水で洗います。



- ●小さな部品なので、紛失にご注意ください。
- ●アミの内側にゴミ・異物が詰まっていないことを確認してください。
- ●キャップのガスケットが切れていないことを確認してください。切れている場合は新しいものと交換してください。
- 4) 給水ストレーナを元のとおりに取り付け、キャップを締め込みます。
- 5) 給水サービス弁を開けて通水し、水漏れがないことを確認します。
- 6) 保温材の養生を行います。

# 蒸気用の各ストレーナ掃除


- 7) 蒸気配管(客先配管)の蒸気供給弁を閉めます。
- 8) 蒸気入口バルブ → 凝縮水出口弁の順に閉めます。
- 9) 操作パネルの電源スイッチを OFF にします。
- 10) 加湿器の漏電ブレーカ(電源元スイッチ)を OFF にします。
- 11) この状態で2時間以上置いて、機器・配管が冷えるのを待ちます。


#### ◆凝縮水連続排出ブロックストレーナ掃除

- 12) 蒸気入口側の加熱コイル圧力抜コック (P.7 図 -3 参照) を開けて、配管内の残圧を抜きます。
- 13) 凝縮水連続排出ブロック (P.7 図 -3 参照) のストレーナのキャップを外します (図 -8)。



- ●右側のキャップは外さないでください(図-8)。
- ●内部の残水が出ることがありますのでご注意ください。
- 14) 筒状のアミを取り出し、きれいに掃除して水洗いします。
- 15) 元通りアミを取り付けてキャップを締め込みます。
- 16) 加熱コイル圧力抜コックを確実に閉めます。






# ◆蒸気入口ストレーナ掃除

17) 蒸気入口ストレーナのキャップを外します(図-9)。



- ●断熱材を外すときは、復旧時の養生を考慮して行ってください。
- ●必ずダブルレンチで作業し、配管との接続部がゆるまないように してください。
- ●内部の残水が出ることがありますのでご注意ください。
- 18) 筒状のアミを取り出し、きれいに掃除して水洗いします。
- 19) 元通りアミを取り付けてキャップを締め込みます。
- 20) 断熱材の養生を行います。



## 運転再開

	●運転を開始する前に、下記の部位の閉止を必ず確認してください。下記の部位を開放したまま運転すると、蒸気やドレンの噴出により、やけど等の事故の原因になります(P.6 図 -1、P.7 図 -2、図 -3 参照)。
	□ 排泥弁(客先蒸気配管)
	□ 蒸気用トラップのキャップ(客先蒸気配管)
	□ 蒸気用ストレーナのキャップ(客先蒸気配管)
	□ 配管水抜弁(客先蒸気配管)
<b>⚠警告</b>	□ 蒸気入口ストレーナのキャップ(加湿器蒸気入口付近)
	□ 給水ストレーナのキャップ(加湿器給水入口付近)
	□ 凝縮水連続排出ブロックストレーナのキャップ(加湿器本体)
	□ 残水排水ホースのプラグ(SHE20D ~ 45D)
	□ 加熱コイル圧力抜コック(加湿器本体)
	□ 加熱タンク残水排水コック(SHE85D/100D 加湿器本体)
	□ ホッパ形スケール排出口の止め金具(SHE85D/100D 加湿器本体)

- 1) 上記の警告欄に示した部位の閉止を確認します。
- 2) 給水サービス弁を開けます。
- 3) 蒸気入口バルブおよび凝縮水出口弁を開けます。
- 4) 蒸気供給弁(制御弁一次側)を徐々に開けて蒸気を供給してください。
- 5) 操作パネルの手動排水スイッチを OFF にします。
- 6) 加湿器の漏電ブレーカ (電源元スイッチ) および蒸気用制御弁の電源を ON にします。
- 7) 電源スイッチを ON にして運転を再開します。



●運転再開後は、各部からの蒸気もれ・水もれ等のないことを必ず確認してください。

# 操作パネル表示部に予報コード「CHEC」「SECE」の表示および 加湿シーズンオフ時

No. 3-A

「作業項目]

- ・加熱タンク点検(必要に応じ清掃)
- ・給水タンク点検(必要に応じ清掃)
- ・各部の点検

(供給蒸気圧力の確認、加湿器制御盤点検、蒸気ホースの点検、加湿器本体内部ホース類の点検、配管各部の点検)

必要な工具など: 水受け容器(カップ、トレーなど)、プラスドライバ、トルクレンチ、ウエス、テスタ


# 本項は、SHE20D~45Dの加湿器に適用する作業です。


⚠ 警告

- ●機器・配管が冷えていることを確認してください。高温のまま作業するとやけどの原因になります。
- ●作業にあたっては、保護手袋を着用するなど、安全 に十分ご配慮ください。

## 加熱タンク点検(必要に応じ清掃)


- 1) 正面パネルをビス 4 点を緩め取り外します(図-10)。
- 2) 水受け容器(カップ、トレーなど)を用意します。残水排水ホースをクランプから外し、先端のプラグを抜いて加熱タンクに残った水を排水します。 排水にスケールが含まれている場合は給水の水質(純水)を確認してください。スケールの析出が著しい場合は加熱タンク内の清掃が必要になることがあります(図 -11)。
- 3) 排水後、プラグを元通り差し込み、残水排水ホースをクランプに取り付けます。






# 給水タンク点検(必要に応じ清掃)

- ●給水タンク内に汚れが無く正常に動作することを確認する作業です。 スケール等の汚れがある場合は清掃を実施し、給水の水質(純水)を確認して ください。
  - 1) 正面パネルをビス 4 点を緩め取り外します (P.33 図 -10 参照)。
  - 2) 給水タンク天板に接続されているホースを取り外し、さらにフロートスイッチコネクタ 4 箇所の接続を外します (図 -12)。
  - 3) 給水タンク天板を固定しているビスを緩め、天板を取り外します。 天板およびタンク内面が汚れている場合はウエスによりふき取ってください(図-13)。
- 4) フロートスイッチ表面が汚れている場合にはウエスでふき取ってください。
- 5) フロートスイッチの作動をテスタにより確認してください (2 個ともフロートは取り付けた状態で上ONです)。 黒電線: 高水位フロートスイッチ、白電線: 低水位フロートスイッチ (図-12)
- 6) ボールタップがスムーズに上下するか確認してください。また、汚れがある場合はウエスでふき取ってください。
- 7) 清掃後、給水タンク天板を元どおりに取り付けます。給水タンクのパッキンに傷等が無いことを確認し、給水タンクに取り付けてください。また、天板の固定ビスは緩みのないように均一に締めてください(締付トルク:1.0N・m)。蒸気漏れの原因となります。
- 8) ホースを差し込んでホースバンドで確実に固定(*締付トルク:1.5N・m*) してください。また、フロートスイッチコネクタ 4 箇所を接続します。
- 9) 正面パネルを取り付けてください (P.33 図 -10 参照)。





# 各部の点検

●下記の項目について点検し、不具合、異常がある場合は調整または交換を行ってください。

### ◆供給蒸気圧力の確認

・供給蒸気圧力が正しいことを確認してください。

#### ◆加湿器制御盤点検

⚠ 警告

- ●加湿器の元電源を OFF にしてください。通電した まま作業すると感電等の事故の原因になります。
- 1)制御盤のパネルを外します(図-14)。
- 2) 制御盤内を目視および手で触って点検し、以下の点をチェックします。
  - □端子台への配線接続に、ゆるみ・外れがないこと
  - □コントロール基板への配線接続に、ゆるみ・外れがないこと
  - □各線材の切損・劣化・変色がないこと
  - □基板、リレーなどに変色・変形・劣化がないこと
- 3) 元通りパネルを取り付けます。

#### ◆蒸気ホースの点検


・目視にて折れやトラップのないこと、破れや蒸気もれの痕跡がないこと、ホースバンドに緩みのないことを確認してください。

### ◆加湿器本体内部ホース類の点検


・目視や触手により傷や折れ、劣化による軟化、変形、ひび、破れのないこと、漏水のないことを確認してください。

#### ◆配管各部の点検

・配管各部の締め忘れや、蒸気もれ、漏水のないことを確認してください。



#### 運転再開



- 1) 上記の警告欄に示した部位の閉止を確認します。
- 2) 給水サービス弁を開けます。
- 3) 蒸気入口バルブおよび凝縮水出口弁を開けます。
- 4) 蒸気供給弁(制御弁一次側) を徐々に開けて蒸気を供給してください。
- 5) 操作パネルの手動排水スイッチを OFF にします。
- 6) 加湿器の漏電ブレーカ (電源元スイッチ) および蒸気用制御弁の電源を ON にします。
- 7) 電源スイッチを ON にして運転を再開します。
- 8) 操作パネル表示部に点検清掃の予報コード SECE と「リセット可能絶対積算運転時間」が交互表示している場合は、P.14の [3-1-1. 絶対積算運転時間のリセットと変更」を参考にして、リセット可能絶対積算運転時間をリセットしてください。

### 操作パネル表示部に予報コード「CHEC」「SECE」の表示および 加湿シーズンオフ時

#### [作業項目]

## No. 3-B

- ・加熱タンク点検(必要に応じ清掃)
- ・給水タンク点検(必要に応じ清掃)
- ・各部の点検

(供給蒸気圧力の確認、加湿器制御盤点検、蒸気ホースの点検、加湿器本体内部ホース類の点検、配管各部の点検)

必要な工具など: 水受け容器 (カップ、トレーなど)、プラスドライバ、トルクレンチ、ウエス、タワシ、 テスタ

#### 本項は、SHE85D/100D の加湿器に適用する作業です。

## ⚠ 警告

●作業にあたっては、保護手袋を着用するなど、安全に十分ご配慮ください。

#### 加熱タンク点検(必要に応じ清掃)


- ●給水タンク内に汚れが無く正常に動作することを確認する作業です。 スケール等の汚れがある場合は清掃を実施し、給水の水質(純水)を確認して ください。
  - 1)蒸気配管(客先配管)の蒸気供給弁を閉めます。
  - 2) 蒸気入口バルブ→凝縮水出口弁の順に閉めます。
  - 3) 操作パネルの電源スイッチが OFF になっている場合は ON にします。
  - 4) 操作パネルの手動排水スイッチを ON にします (加熱タンクの手動排水)。
  - 5) そのまま5分以上経過した後、電源スイッチを OFF にします。




- ●手動排水の状態で30分以上放置すると、低水位検知機能により操作パネル表示部に警報コードが点灯(異常警報)しますが異常ではありません。電源スイッチをOFFにすればリセットできます。
- 6) 電源スイッチを OFF にしてから手動排水スイッチを OFF にします。
- 7)加湿器の漏電ブレーカ(電源元スイッチ)を OFF にします。
- 8) この状態で2時間以上置いて、機器・配管が冷えるのを待ちます。

## ⚠ 警告

- ●蒸気供給弁、蒸気入口バルブが確実に閉まっていることを確認してください。開放のまま作業すると蒸気が噴出し、やけど等の事故の原因になります。
- ●機器・配管が冷えていることを確認してください。高温のまま作業するとやけどの原因になります。
- 9) 正面パネルを外してください(P.33 図 -10 参照)。
- 10) 加熱タンク内の残水排水のためにカップとトレーなどを用意し、加熱タンク 残水排水コックを開けてホッパ部の残水をカップなどに受けます(図 -15)。 排水にスケールが含まれている場合は給水の水質(純水)を確認してくださ い。また、排水の出が悪いときは、スケールが詰まっている可能性があるの でドライバなどで軽く突いてください(図 -16)。





作業は十分に冷えた事を確認してから 行ってください


高温のまま作業すると熱水の排出によるやけど のおそれがあります。 11) トレーなどを下に置き、残水排水コック本体をしっかり持ってホッパ形スケール排出口のフタの止め金具をゆるめ、止め金具をゆっくり外して受けとめながら、フタとパッキンを外します(図 -17)。





- ●ホッパ形スケール排出口の止め金具およびフタは、金属製で重い のでご注意ください。
- 12) フタに汚れがある場合は清掃します。
- 13) ホッパ部の内側に汚れがある場合はをタワシなどで落とした後、ウエスで内側を拭き取ります(図 -18)。
- 14) 残水排水コックを確実に閉めます。


## 給水タンク点検(必要に応じ清掃)

- ●給水タンク内に汚れが無く正常に動作することを確認する作業です。 スケール等の汚れがある場合は清掃を実施し、給水の水質(純水)を確認して ください。
- 15) 給水タンク天板に接続されているホースを取り外し、さらにフロートスイッチコネクタ 4 箇所の接続を外します (図-19)。
- 16) 給水タンク天板を固定しているビスを緩め、天板を取り外します。 天板およびタンク内面が汚れている場合はウエスによりふき取ってください(図-20)。
- 17) フロートスイッチ表面が汚れている場合にはウエスでふき取ってください。
- 18) フロートスイッチの作動をテスタで確認してください(2個ともフロートは取り付けた状態で上 ON です)。 黒電線:高水位フロートスイッチ、白電線:低水位フロートスイッチ(図 -19)
- 19) ボールタップがスムーズに上下するか確認してください。また、汚れがある場合はウエスでふき取ってください。
- 20)清掃後、給水タンク天板を元どおりに取り付けます。給水タンクのパッキンに傷等が無いことを確認し、給水タンクに取り付けてください。また、天板の固定ビスは緩みのないように均一に締めてください(<u>締付トルク:1.ON・m</u>)。蒸気漏れの原因となります。
- 21)ホースを差し込んでホースバンドで固定(*締付トルク:1.5N・m*)してください。また、フロートスイッチコネクタ 4 箇所を接続します。
- 22) 正面パネルを取り付けてください(P.33 図 -10 参照)。









### 各部の点検

●下記の項目について点検し、不具合、異常がある場合は調整または交換を行ってください。

#### ◆供給蒸気圧力の確認

・供給蒸気圧力が正しいことを確認してください。

#### ◆加湿器制御盤点検

## ⚠ 警告

●加湿器の元電源を OFF にしてください。通電した まま作業すると感電等の事故の原因になります。

- 1) 制御盤のパネルを外します(図-21)。
- 2) 制御盤内を目視および手で触って点検し、以下の点をチェックします。

□端子台への配線接続に、ゆるみ・外れがないこと

- □コントロール基板への配線接続に、ゆるみ・外れがないこと
- □各線材の切損・劣化・変色がないこと
- □基板、リレーなどに変色・変形・劣化がないこと
- 3) 元通りパネルを取り付けます。

#### ◆蒸気ホースの点検

・目視にて折れやトラップのないこと、破れや蒸気もれの痕跡がないこと、ホースバンドに緩みのないことを確認してください。

図-21

#### ◆加湿器本体内部ホース類の点検

・目視や触手により傷や折れ、劣化による軟化、変形、ひび、破れのないこと、漏水のないことを確認してください。

#### ◆配管各部の点検

・蒸気もれ・水漏れの有無の確認)

### 運転再開

	●運転を開始する前に、下記の部位の閉止を必ず確認してください。下記の部位を開放したまま運転すると、蒸気やドレンの噴出により、やけど等の事故の原因になります(P.6 図 -1、P.7 図 -2、図 -3 参照)。  □排泥弁(客先蒸気配管)
	□禁元元(各元祭礼記官) □蒸気用トラップのキャップ(客先蒸気配管)
	□蒸気用ストレーナのキャップ (客先蒸気配管)
^	□配管水抜弁(客先蒸気配管)
<b>企警告</b>	□蒸気入口ストレーナのキャップ(加湿器蒸気入口付近)
	□給水ストレーナのキャップ(加湿器給水入口付近)
	□凝縮水連続排出ブロックストレーナのキャップ(加湿器本体)
	□残水排水ホースのプラグ(SHE20D~45D)
	□加熱コイル圧力抜コック(加湿器本体)
	□加熱タンク残水排水コック (SHE85D/100D 加湿器本体)
	│ □ホッパ形スケール排出口の止め金具(SHE85D/100D 加湿器本体) │

- 1)上記の警告欄に示した部位の閉止を確認します。
- 2) 給水サービス弁を開けます。
- 3) 蒸気入口バルブおよび凝縮水出口弁を開けます。
- 4) 蒸気供給弁(制御弁一次側)を徐々に開けて蒸気を供給してください。
- 5) 操作パネルの手動排水スイッチを OFF にします。
- 6) 加湿器の漏電ブレーカ (電源元スイッチ) および蒸気用制御弁の電源を ON にします。
- 7) 電源スイッチを ON にして運転を再開します。
- 8)操作パネル表示部に点検清掃の予報コード SECE と「リセット可能絶対積算運転時間」が交互表示している場合は、P.14の「3-1-1. 絶対積算運転時間のリセットと変更」を参考にして、リセット可能絶対積算運転時間をリセットしてください。



#### 加湿シーズンオフなど連続した 1 週間以上の運転休止の前

No. 4

[作業項目]

・加熱タンクの残水排水

必要な工具など:水受け容器(カップ、トレーなど)、ドライバ

### 加熱タンクの残水排水

- ●加湿器を運転休止する場合は、衛生面および運転再開時の保守作業に対する配慮から、加熱タンクの残水は必ず排水してください。
  - 1)蒸気配管(客先配管)の蒸気供給弁を閉めます。
- 2) 蒸気入口バルブ→凝縮水出口弁の順に閉めます。
- 3) 操作パネルの電源スイッチが OFF になっている場合は ON にします。
- 4) 操作パネルの手動排水スイッチを ON にします (加熱タンクの手動排水)。
- 5) そのまま5分以上経過した後、電源スイッチを OFF にします。



- ▶手動排水の状態で 30 分以上放置すると、低水位検知機能により操作パネル表示部に警報コードが点灯 ( 異常警報 ) し ますが異常ではありません。電源スイッチを OFF にすればリセットできます。
- 6) 電源スイッチを OFF にしてから手動排水スイッチを OFF にします。
- 7) 加湿器の漏電ブレーカ(電源元スイッチ)を OFF にします。
- 8) この状態で2時間以上置いて、機器・配管が冷えるのを待ちます。

## **小警告**

- ●蒸気供給弁、蒸気入口バルブが確実に閉まっているこ とを確認してください。開放のまま作業すると蒸気が 噴出し、やけど等の事故の原因になります。
- ●機器・配管が冷えていることを確認してください。高 温のまま作業するとやけどの原因になります。
- 9) 正面パネルを外してください(P.33 図 -10 参照)。
- ●加熱タンクの残水排水は、型番により2種類の作業方法があります。
- 10) SHE20D ~ 45D の場合、

水受け容器(カップ、トレーなど)を用意します。残水排水ホースをクラ ンプから外し、先端のプラグを抜いて加熱タンクに残った水を排水します (P.33 図 -11 参照)。排水にスケールが含まれている場合は給水の水質(純 水)を確認してください。排水後、プラグを元通り差し込み、残水排水ホー スをクランプに取り付けます。

#### SHE85D/100D の場合、

加熱タンク内のスケール排出のためにカップとトレーなどを用意し、加熱タ ンク残水排水コックを開けてホッパ部の残水をカップなどに受けます(図 -22)。排水にスケールが含まれている場合は給水の水質(純水)を確認し てください。排水の出が悪いときは、スケールが詰まっている可能性がある のでドライバなどで軽く突いてください(図-23)。排水後、残水排水コッ クを確実に閉めます。



高温のまま作業すると熱水の排出によるやけど のおそれがあります。



▲ 行ってください

高温のまま作業すると熱水の排出によるやけど のおそれがあります。

**No. 5** 

#### 年1回(加湿シーズンイン時)

[作業時期]

- ・ 給水配管のフラッシング
- ・給水ストレーナ掃除
- ・蒸気用の各ストレーナ掃除
- · 加湿器制御盤点検
- ・各部の点検

(供給蒸気圧力の確認、蒸気ホースの点検、加湿器本体内部ホース類の点検、配管各部の点検)

必要な工具など:モンキーレンチ、水受け容器(バケツなど)、プラスドライバ

### 給水配管のフラッシング

### **| 注意**

- ●バルブ類を開ける際は、周囲に漏水しないことを確認 しながら作業をしてください。また、作業後にも漏水 のチェックは確実に行ってください。
- 1) 客先配管の状況に応じた方法で、給水配管のフラッシングを実施します。 給水がきれいになるまで十分に放水してください(図-24、図-25)。



- ●断熱材を外すときは、復旧時の養生を考慮して行ってください。
- ●必ずダブルレンチで作業し、配管との接続部がゆるまないようにしてください。
- ●内部の残水がでることがありますので、ご注意ください。
- ●給水圧力が高い場合や、エアが入っている場合など、水が勢いよく 吹き出すことがありますのでご注意ください。

## 給水ストレーナ掃除


- 1) 給水サービス弁を閉めます。
- 2) 2本のレンチを使用して給水ストレーナのキャップをゆるめ、取り外します(図-26)。




- ●必ずレンチ2本を使用してください。
- ●保温材を外すときは、復旧時の養生を考慮して行ってください。
- ●内部の残水が出てくることがありますのでご注意ください。
- 3) 筒状のアミをきれいな水で洗います。



- ●小さな部品なので、紛失にご注意ください。
- ●アミの内側にゴミ・異物が詰まっていないことを確認してください。
- ●キャップのガスケットが切れていないことを確認してください。切れている場合は新しいものと交換してください。
- 4) 給水ストレーナを元のとおりに取り付け、キャップを締め込みます。
- 5) 給水サービス弁を開けて通水し、水漏れがないことを確認します。
- 6) 保温材の養生を行います。







## 蒸気用の各ストレーナ掃除

### **魚警告**

●本項目はシーズンイン時(加湿器長期運転休止状態)の作業を示します。加湿器運転中に作業を実施する場合は、P.31 No.2 7) ~ 11) を参照のうえ、蒸気配管等、所定各種弁類を閉止し、機器・配管が冷えていることを確認してください。誤った作業をした場合やけど等の事故の原因になります。

#### ◆凝縮水連続排出ブロックストレーナ掃除

- 1) 蒸気入口側の加熱コイル圧力抜コック (P.7 図 -3 参照) を開けて、圧力計を確認しながら、配管内の残圧を抜きます。
- 2) 凝縮水連続排出ブロック (P.7 図-3 参照) のストレーナのキャップを外します (図-27)。




- ●右側のキャップは外さないでください(図-26)。
- ●内部の残水が出ることがありますのでご注意ください。
- 3) 筒状のアミを取り出し、きれいに掃除して水洗いします。
- 4) 元通りアミを取り付けてキャップを締め込みます。
- 5) 加熱コイル圧力抜コックを確実に閉めます。


#### ◆蒸気入口ストレーナ掃除

1) 蒸気入口ストレーナのキャップを外します(図-28)。



- ●断熱材を外すときは、復旧時の養生を考慮して行ってください。
- ●必ずダブルレンチで作業し、配管との接続部がゆるまないようにしてください。
- ●内部の残水が出ることがありますのでご注意ください。
- 2) 筒状のアミを取り出し、きれいに掃除して水洗いします。
- 3) 元通りアミを取り付けてキャップを締め込みます。
- 4) 断熱材の養生を行います。





## 加湿器制御盤点検

⚠ 警告

●加湿器の元電源が OFF にしてください。通電したまま作業すると感電等の事故の原因になります。

- 1) 制御盤のパネルを外します(図-29)。
- 2) 制御盤内を目視および手で触って点検し、以下の点をチェックします。


□端子台への配線接続に、ゆるみ・外れがないこと

□コントロール基板への配線接続に、ゆるみ・外れがないこと

□各線材の切損・劣化・変色がないこと

□基板、リレーなどに変色・変形・劣化がないこと

3) 元通りパネルを取り付けます。



### 各部の点検

●下記の項目について点検し、不具合、異常がある場合は調整または交換を行ってください。

#### ◆供給蒸気圧力の確認

・供給蒸気圧力が正しいことを確認してください。

#### ◆蒸気ホースの点検

・目視にて折れやトラップのないこと、破れや蒸気もれの痕跡がないこと、ホースバンドに緩みのないことを確認してください。

#### ◆加湿器本体内部ホース類の点検

・目視や触手により傷や折れ、劣化による軟化、変形、ひび、破れのないこと、漏水のないことを確認してください。

#### ◆配管各部の点検

・蒸気もれ・水漏れの有無の確認

## 運転再開

	●運転を開始する前に、下記の部位の閉止を必ず確認してください。下記の部位を開放したまま運転すると、 蒸気やドレンの噴出により、やけど等の事故の原因になります(P.6 図 -1、P.7 図 -2、図 -3 参照)。
<b><b>☆警告</b></b>	蒸気やドレンの噴出により、やけど等の事故の原因になります (P.6 図 - 1、P.7 図 - 2、図 - 3 参照)。 □排泥弁(客先蒸気配管) □蒸気用トラップのキャップ(客先蒸気配管) □配管水抜弁(客先蒸気配管) □配管水抜弁(客先蒸気配管) □蒸気入口ストレーナのキャップ(加湿器蒸気入口付近) □給水ストレーナのキャップ(加湿器熱水入口付近) □凝縮水連続排出ブロックストレーナのキャップ(加湿器本体) □残水排水ホースのプラグ (SHE20D ~ 45D) □加熱コイル圧力抜コック(加湿器本体) □加熱タンク残水排水コック(SHE85D/100D 加湿器本体)
	□ホッパ形スケール排出口の止め金具(SHE85D/100D 加湿器本体)

- 1)上記の警告欄に示した部位の閉止を確認します。
- 2) 給水サービス弁を開けます。
- 3) 蒸気入口バルブおよび凝縮水出口弁を開けます。
- 4) 蒸気供給弁(制御弁一次側)を徐々に開けて蒸気を供給してください。
- 5) 操作パネルの手動排水スイッチを OFF にします。
- 6) 加湿器の漏電ブレーカ (電源元スイッチ) および蒸気用制御弁の電源を ON にします。
- 7) 電源スイッチを ON にして運転を再開します。
- 8) 操作パネル表示部に点検清掃の予報コード SECE と「リセット可能絶対積算運転時間」が交互表示している場合は、P.14の 「3-1-1. 絶対積算運転時間のリセットと変更」を参考にして、リセット可能絶対積算運転時間をリセットしてください。

## 5. 故障の原因と処置

## **魚警告**

- ●部品交換を含め、修理は当社または専門業者にご相談ください。修理に不備があると、やけどや感電、水もれ、 火災等の事故の原因になります。
- ●運転中および運転停止後2時間以内の加湿器・接続配管は高温になりますので、絶対に触れないでください。 高温部に触れるとやけどします。
- ●改造は絶対にしないでください。改造すると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。

### 

- ●正常な動作を行わない場合でも、必ずしも故障が発生しているとは限りません。故障のチェックを行う前に、まず以下の諸点を チェックしてください。
  - □加湿器への電源が供給されていること
  - □蒸気用制御弁への電源が供給されていること
  - □操作パネルの電源スイッチが ON、手動排水スイッチが OFF になっていること
  - □ヒューミディスタットの設定が希望湿度にセットしてあること
  - □インタロックをとった空調機が運転していること
  - □断水していないこと
  - □給水サービス弁が開いていること
  - □供給蒸気(一次蒸気)が供給されていること
- ●なおも復旧しない場合には、次項 5-2. を参照してチェックおよび処置を行ってください。

### 

- ●次頁の【故障のチェックと処置 / 一覧表】を参照して、故障のチェックと処置を行ってください。
- ●安全保護機能(異常検知)が働いて操作パネル表示部に警報コードが点灯した場合には、自動的に運転を停止します。原因を調べて処置したうえ、操作パネルの電源スイッチを一度 OFF にしてリセットしてください。
- ●表内で □ 印の原因に該当する場合は、当社宛ご連絡ください(サービスコール)。

#### 

- ●故障のチェックとその処置が終わったら必ず試運転を行い、正常な動作および配管各部からの蒸気もれ・水もれのないことを確認 してください。
- ●不都合な点があれば必ず修正し、なおも正常な動作を行わない場合は当社宛お問い合わせください。

#### 

- ●当製品の保証期間は、銘板表示の製造年度の翌年末までです。取扱説明書および本体貼付ラベル等の要領に従った正常な使用状態で故障した場合には無料修理いたします。
- ●保証期間内においても、使用条件外でのご使用による故障、選定および取付の不良による故障、改造による故障、特殊用途でのご 使用による故障などにつきましては、有料修理となります。また、取扱説明書に交換周期の明示されている部品の交換につきましては、保証期間内においても有料となる場合があります。

## 

□ の項目はサービスコールが必要です。

状 態		異常信号 外部出力		原因	処 置
				漏電ブレーカが OFF	ONにする
	操作パネル表示部が消灯	_		電源スイッチが OFF	ONにする
				基板上のヒューズ切れ	サービスコール
				ヒューミディスタットが OFF	設定値を確認する
				手動排水スイッチが ON	OFF にする
				インタロックをとった空調機が停止	空調機を運転する
				蒸気用制御弁への電源が OFF	ON にする
				供給蒸気が来ていない	供給する
	操作パネル表示部は点灯するが、	_		蒸気供給弁が閉止	開ける
	加湿表示灯が消灯			蒸気入口バルブが閉止	開ける
				凝縮水出口弁が閉止	開ける
				加熱タンク残水排水コックが開放	閉める
				入力信号の設定が異なる	入力信号設定を変更する
				運転開始直後で加熱タンク内が温まっていない ※サーミスタ入力を有効にした運転時のみ	沸騰するまで待つ
	操作パネル表示部が EHCE と 運転時間を交互点灯	-		定期点検の設定時間が経過した	加湿器を点検する
運転し	操作パネル表示部が <b>SECE</b> と 運転時間を交互点灯	-		点検清掃の設定時間が経過した	加湿器を点検する
じな				給水サービス弁が閉止	開ける
ű	操作パネル表示部に ELL. が点灯			手動排水スイッチが ON	OFFにする
				給水圧力が低い	調整する
			П	給水ストレーナの目詰まり	掃除する
				給水用電磁弁の不起動   排水電磁弁のリーク	サービスコールサービスコール
				お水電磁がのう 給水遮断弁の不良	サービスコール
	操作パネル表示部にEHL。が点滅	0		高水位検知フロートスイッチの不良	サービスコール
	  操作パネル表示部に <b>EDH</b> 。 が点滅	0		サーミスタコネクタの短絡	サービスコール
				サーミスタコネクタの未接続	接続する
	操作パネル表示部に EHd. が点滅	0	П		3211102
				サーミスタコネクタの断線	サービスコール
	操作パネル表示部に ELE. が点滅	0		蒸気用制御弁のリーク   排水電磁弁のリーク	制御弁のメンテナンス   サービスコール
			<del>-</del>	排水電磁弁の故障	サービスコール
	操作パネル表示部に	0		が、電磁弁の政障 制御基板故障	サービスコール
		0		1	
	操作パネル表示部に [0004] / [000P] が点滅 操作パネルま三郊に [5.0] が点滅	_		基板の型番設定が未設定	サービスコール
	操作パネル表示部に <u>EBR</u> が点滅	_		連動運転の設定がエラー	連動運転の設定を確認する
	加湿表示灯(赤)が高速点滅		_	通信線の未接続	通信線の点検
				連動台数の設定がエラー	連動台数の設定を確認する
40			<u> </u>	ヒューミディスタットの設定が低い	調整する
				供給蒸気圧力が低い 蒸気入口ストレーナの目詰まり	調整する
加湿不足		_		排出ブロックストレーナの目詰まり	調整する
不		_		蒸気用ストレーナの目詰まり	調整する
\				加熱コイル圧力抜コックが開放	調整する
		}		加熱コイルの表面汚れ	サービスコール
				WHATT TIP TO TAKE THE	, <u></u>


# 6. 仕 様


機種・型式 間接蒸気式加湿器 ウエットマスター SHE [純水仕様]													
型番			WM-SHE20D	WM-SHE28D	WM-SHE35D	WM-SHE45D	WM-SHE85D	WM-SHE100D					
蒸気発生量*1 供給蒸気圧力*2			20kg/h	28kg/h	35kg/h	45kg/h	85kg/h	100kg/h					
			注:蒸気発生量の5	注:蒸気発生量の5~10%程度は蒸気ホースおよび蒸気噴霧管でドレンとなります。型番選定時にはドレン量を考慮した選定としてください。									
		¥ 2		O.2MPa(加湿器入口)*3									
供給素	蒸気量** 4		28kg/h	40kg/h	49kg/h	63kg/h	119kg/h	140kg/h					
最大值	使用水量		20.0 l /h	28.0 l /h	35.0 l /h	45.0 l /h	85.0 l /h	100.0ℓ/h					
定格電源			単相 AC200V 50/60Hz										
定格》	消費電力			15W									
定格電	電流値		0.1A										
運転	持質量		58	Bkg	76	Skg	11	5kg					
運転	诗水量		10	) l	19	9 €	3	3 ℓ					
定時	非水量 (1	回あたり)	0.31	0.5 l	0.7 l	0.9 l	1.4 ℓ	1.80					
	蒸気用	接続口径		1	5A	5A							
制御	弁 	Cv 値	2	.5	4	.0	10	0.0					
	標準本数	数		1	本		2	2本					
適合蒸気噴霧管	適合蒸気噴霧管		35-150 35-300 35-450 35-600 35-900 35-1200 35-1500	35-300 35-450 35-600 35-900 35-1200 35-1500	50-300 50-450 50-600 50-900 50-1200 50-1500								
æ	電圧許額	字範囲	±10%以内	±10%以内									
電気特性	絶縁抵抗	亢	100ΜΩ以上										
性	絶縁耐圧	Ξ	AC1500V 1 分間的	印加異常なし									
	本体周囲	用温湿度	5~40℃ 80% RH以下										
使用条件	噴霧管低	立置静圧	-1.0~+2.0kPa										
条 件	給水水質	質	純水(導電率 0.01 ~ 0.1 mS/m)										
	給水圧	力、温度	$0.05\sim0.5$ MPa、	5∼40°C			0.1 ~ 0.5MPa、5	5~40°C					
本体	塗装色		アイボリー系(マンセル 5Y7/1)										
安全保護機能			①低水位検知(運転停止および強制排水/操作パネルによる低水位異常表示/外部異常出力) ②高水位検知(水位自己調節機能付、運転停止および強制排水/操作パネルによる高水位異常表示/外部異常出力) ③排水異常検知(ファンインタロックオフブロー機能中に検知/操作パネルによる排水異常表示/外部異常出力) ④リーク異常検知(運転停止および強制排水/操作パネルによるリーク異常表示/外部異常出力)										
諸機能			①定時排水(加熱タンク内の水の濃縮防止機能) *5 ②ファンインタロックオフブロー(空調機停止時の残留蒸気噴霧防止機能) *6 ③定期点検、点検清掃時期表示(運転継続/操作パネルによる定期点検表示、点検清掃表示) ④連動運転(同型番による最大4台までの連動制御運転が可能) ⑤バックアップ運転(バックアップ設定機による手動/自動バックアップ運転) *7 ⑥ローテーション運転(同型番による最大4台までのローテーション運転) *7										
外部信号       ④蒸気制御弁信号(リレー接点)         (9素気制御弁信号(リレー接点)       ④蒸気制御弁信号(リレー接点)													
7	入力			①ファンインタロック信号(無電圧接点入力) ②加湿要求信号(比例信号:4-20mA、0-10V)* <sup>8</sup>									


- 1) 本加湿器は圧力容器の適用外となります。
- 2) 加湿器の出口以降(蒸気ホース~蒸気噴霧管)に蒸気量制御のためのバルブなどを設けることはできませんのでご注意ください。
- 3) 制御信号配線(加湿器制御盤と蒸気用制御弁・ヒューミディスタットとの配線)が未配線の場合には正常に動作しませんのでで注意ください。
- 4) 外気処理空調機の加湿などで、流通空気の温度が低い場合や、高飽和効率な加湿が必要な場合には、立体拡散蒸気噴霧装置(スチームブレンダー)の使用をご検討ください。
- 5) 空調機の風量が減少すると空調機内などで蒸気が凝縮することがあります。特に空調機の風量制御を行う場合にはご注意ください。
- 6) 加湿器からの排水の pH 値について、水道水や純水を加熱すると水の中に含まれる遊離炭酸が脱気するため、pH 値は 8 ~ 9 に上昇することがあります。また、軟水を加熱すると、炭酸ナトリウムの影響により pH 値は 8 ~ 11 に上昇することがあります。加湿器の排水を再利用される場合や複数台のご使用で排水を貯留してから排水する場合など、pH 値が排水規制(排水に関わる基準)を超えることがありますのでご注意ください。
- 7) 空気清浄度を管理されている室内、施設を対象に加湿器をご使用になる場合は、加湿器を組み込んだ空調系統の加湿器二次側に、要求清浄度を満足できる能力を有する最終フィルタを設置してください。
- 8) 本加湿器は屋内仕様です。屋外に設置する場合は別途「屋外ボックス」のご用意も可能です。また、「屋外ボックス」を使用した場合においても仕様表に記載の本体周囲温湿度の条件内としてください。
- 9) 通気、設置場所に腐食性ガスが予想される場合、使用できないことがありますので事前にご相談ください。
- 10) 複数台制御時の蒸気用制御弁の接続口径、Cv値は下記のとおりです。


2台による連動運転     接続口径     15A     15A     15A     25A     25A     40A       Cv値     4.0     6.0     6.0     10     16     25       3台による連動運転     接続口径     15A     25A     25A     25A     40A       4台による連動運転     25A     25A     25A     25A     40A       4台による連動運転     25A     25A     25A     25A     40A	制御対象加湿器台数		SHE20D	SHE28D	SHE35D	SHE45D	SHE85D	SHE100D
CV値     4.0     6.0     6.0     10     16     25       3台による連動運転     接続口径     15A     25A     25A     25A     40A       4台による連動運転     接続口径     25A     25A     25A     25A     40A       4台による連動運転     接続口径     25A     25A     25A     40A	O分に トス 声動 事転	接続口径	15A	15A	15A	25A	25A	40A
3台による連動運転     Cv値     6.0     10     16     25     40       4台による連動運転     接続口径     25A     25A     25A     25A     40A	と口による理動理型	Cv値	4.0	6.0	6.0	10	16	25
Cv値     6.0     10     10     16     25     40       4台による連動運転     接続口径     25A     25A     25A     25A     40A	つかに トス 声動 事転	接続口径	15A	25A	25A	25A	40A	40A
14台による連動連転	3口による注動連転	Cv値	6.0	10	10	16	25	40
4口による運動運転 0.4点 10 10 16 16 40 40	14に FZ 油砂電転	接続口径	25A	25A	25A	25A	40A	40A
	4口による建動連転	Cv値	10	10	16	16	40	40


- ※1 使用場所の温度条件、使用する蒸気ホースの長さにより異なりますが、蒸気ホースや蒸気噴霧管にて蒸気発生量の 5 ~ 10%程度がドレンとなります(当社標準条件の場合)。加湿器選定時には、ドレン量を考慮した型番選定としてください。 立体拡散蒸気噴霧装置(WM-SBA タイプ)をご使用の場合は、立体拡散蒸気噴霧装置のサイズや段数等によりドレン量が異なります。加湿器型番の変更が必要となる場合がありますので、弊社宛に選定をご依頼ください。
- ※2 供給蒸気圧力の上限は、0.25MPa です。
- ※3 加湿器への供給蒸気圧力は、蒸気用制御弁や配管の圧力損失を見込み、加湿器本体蒸気入口圧力計の値で 0.2MPa を供給してください。供給蒸気圧力が 0.2MPa を下回る場合、圧力に応じ加湿器の蒸気発生量も減少します。
- ※4 供給蒸気量はボイラなどからの一次蒸気量を表し、蒸気発生量の 1.4 倍をめやすにしてください。
- ※5 本加湿器は、運転時間約2ヶ月ごとに定時排水を行います。なお、定時排水中でも蒸気噴霧を継続します。
- ※6 ファンインタロックオフブロー時には、運転水量を全排水します。製品出荷時にはファンインタロックオフブローは「機能有/全排水後に給水し、運転水位にて待機」にセットしています。「機能有/全排水し給水なし」、またはファンインタロックオフブローを使用しない場合は、操作パネルの設定変更が必要となります(設定変更操作については、P.22「3-5-5. ファンインタロックオフブロー設定」をご参照ください)。
- ※7 バックアップ運転、ローテーション運転には、蒸気用制御弁とは別に、加湿器毎の蒸気遮断弁(蒸気用電動二方ボール弁)が必要です(客先ご用意)。
- ※8 製品出荷時には電流入力( $4\sim 20$ mA)にセットしています。電圧入力または ON-OFF 制御でご使用の場合は、操作パネルの設定変更が必要となります(設定変更操作につきましては、P.19 [3-5-2. 入力信号設定」をご参照ください)。
- ※ オーバホール時には、パッキン類の交換が必要となります。


























## 

項目 初期設定				試運転終了後の設定					
<b>以</b> 日	設定値表示設定値			設定値	表示				
				電流比例制御:4-20mA	R020				
入力信号設定	電流比例制御: 4-20mA	R020		電圧比例制御:O-10V	RO 10				
				ON-OFF 制御 ※ DS1 設定と⑩ - ⑬端子短絡必要	RonF				
水質ブロー設定	純水	ULPu		純水	LILPu				
				設定なし	0000				
定期点検表示時間設定	設定なし	0000		設定あり	<b>2000 (~ 2999</b>				
		0800		設定なし	0000				
点検清掃表示時間設定	設定あり: 8,000 時間	(×10時間)		設定あり(設定時間:時間)	<b>000 (~ 9999</b> (×10時間)				
	設定あり:全排水後給 水し運転水位にて待機			設定あり:全排水後給水し運転水位にて待機	Rb0 (				
ファンインタロック  オフブロー設定		Rb0 (		設定あり:全排水後給水なし	8P05				
				設定なし	RboF				
				1 台運転(連動運転設定なし)	con 1				
連動台数設定	1 台運転 (連動運転設定なし)	con I		2 台で連動運転 ※ DS2 設定必要	حصرك				
(生) 口 奴 以 化				3 台で連動運転 ※ DS2 設定必要	Eon3				
				4 台で連動運転 ※ DS2 設定必要	con				
蒸気遮断弁設定	定蒸気遮断弁なし	unAE		蒸気遮断弁なし	unRE				
然X(处例)开议定				蒸気遮断弁あり	Rubo				
バックアップ設定	き 設定なし	bRc0		バックアップ運転なし	bRc0				
NOON OOKE				バックアップ運転あり	bRc (				
ローテーション	設定なし	rd00 -		ローテーション運転なし	rd00				
設定				ローテーション運転あり	rd0 1∼rd99				
客先設定項目のリセット	設定なし			設定なし	[bŁd				

# ※ ウエットマスター株式会社

本社営業本部 〒161-8531 東京都新宿区中落合 3-15-15 WM本社ビル TEL.03-3954-1101

●アフターサービスのお問い合わせは、保守管理グループ直通 TEL.03-3954-1110

大阪支店 〒540-0024 大阪市中央区南新町1-1-2 タイムスビル TEL.06-4790-6606

名古屋支店 〒464-0075 名古屋市千種区内山3-1-4ハートヒルズ千種 TEL.052-745-3277

仙台営業所 〒981-3135 仙台市泉区八乙女中央 5-17-12 TEL.022-772-8121

福岡営業所 〒812-0004 福岡市博多区榎田 2-1-10 TEL.092-471-0371

- ●業務用・産業用各種加湿器
- ●流量管理システム機器/エアロQシステム・カラムアイ



